



Direkt an die Ausgangsbuchsen löten!

Schutzleiter PE am Gehäuse!