

Steuerplatine CON209
GND
Uout
Uin
DR-7
T6
T7
T8
T9
B C E
R16
R17
R18
R19
R33
R32
R31
R30
D9
C25
R26
R27
R29
R28
+ Sense
- Sense
- DC - Ausgang +
R20
C23
R21
D7
D6
OP1
DR-2
R4
R22
C21
C24
C15
C16
C13
C18
DR-4
R24
R25
R23
DR-6
R3
V5
U(shunt)
Rshunt
C8
D4
D3
V2
V1
C14
C11
R9
T3
T4
R11
R12
DR-1
DR-5
C12
DR-3
D5
D2
C10
C9
DR-6
C20
R1
P3
P1
V4
R2
C17
C7
R14
R15
R7
R8
T5
T2
C22
C19
Br 1
K1
D8
R13
D13
R5
R10
LED Grün
LED Rot
P4
P2
T1
R6
DR-4
OUT2
OUT1
F1 50mA T
C6
C5
Tr.2
DC -
DC +
AC 230V